



## NÁVOD NA ÚDRŽBU VINYLLOVÉ PODLAHY

### PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Doporučujeme opatřit nohy nábytku filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození PVC krytiny. Nábytek a židle na kolečkách je nutné opatřit měkkými kolečky určenými pro tvrdé podlahy. Kusové koberce a běhouny pokládejte nejdříve 24 hodin po pokládce PVC podlahoviny. V komerčních objektech je nutné použít vhodné a dostatečně velké vstupní zóny, které zamezí vnášení hrubých nečistot na podlahu.

### BĚŽNÁ ÚDRŽBA

- nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna od všech zbytků montážních a výrobních nečistot nejprve (na sucho) a poté mokrou cestou. Podlahoviny opatřené PU úpravou již při výrobě nebo dodatečně po pokládce se uklízejí velmi snadno a rychle. Čištění od běžných nečistot doporučujeme obvyklými způsoby jako jsou luxování, vytírání dobře vyždímaným hadrem nebo plochým mopem, nejlépe z mikrovlákna. Přilnuté nečistoty, které nelze odstranit pouhým vytřením uvolněte vhodným kartáčem. V bytových prostorách doporučujeme přidat do vody šetrný čisticí prostředek na krytiny opatřené PU úpravou (např. Dr. Schutz – PU čistič). Ředění čisticího přípravku s vodou volíme podle stupně znečištění podlahy. V prostorách, které to vyžadují, lze provádět desinfekční čištění speciálními prostředky. Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraní neředěným PU čističem a hadříkem, po jejich odstranění místo přemyjte čistou vodou.

### OŠETŘOVÁNÍ

- ošetřování celé podlahy se provádí v závislosti na přirozeném opotřebením povrchu. Vyčištěnou plochu podlahy je možno ošetřit speciálním přípravkem, který redukuje další opotřebením povrchu a ulehčuje běžné čištění. Také oživuje staré a opotřebené povrchy, jimž dodá příjemný vzhled. Tento přípravek se nanáší neředěným plochým mopem, který nepouští vlákna. Doporučujeme (Dr. Schutz – Mat 3000 PU popř. Dr. Schutz – PU ochranná vrstva).

### SKVRNY

- každou skvrnu odstranit pokud možno ihned, nenechat zaschnout! Čerstvé, ještě vlhké skvrny, bodově odsajte savými hadry, nerozmazávejte! Odstraňování skvrny provádějte vždy od kraje do středu - k odstranění skvrny nepoužívejte žádné obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky. Na koberce ze syntetického vlákna použijte speciální odstraňovače skvrn. Odstraňovač nestříkejte přímo na skvrnu, ale na tento speciální hadřík a bodově jej vmasírujte. Pracujte vždy od kraje do středu skvrny. Rozpuštěnou nečistotu suchou částí hadříku nebo papírovým ubrouskem bodově odsajte odsát a místo důkladně přečistěte čistou vodou a za použití suchých savých hadříků vyčištěné místo vysušte - při odstraňování skvrn místo nedřete a koberec nepromáčejte.

### OBECNÉ DOPORUČENÍ

- doporučuje se koberec celoplošně nalepit, díky tomu se prodlužuje jeho životnost  
- v případě pokládky bez lepení se mohou časem tvořit spáry ve spojích a koberec není rozměrově stabilní.